

Gebruiksaanwijzing Multichair:

- ontgrendel eerst de hoofdsteun d.m.v. de zwarte hendel en breng deze omhoog en vergrendel deze weer, LET OP: de hoofdsteun is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van het hoofd en niet bestand tegen zware gewichten of grote krachten
- om de stoel uit te klappen dient u eerst het 'palletje' aan de voorkant van de stoel naar links en dan naar achter te bewegen, het mechanisme is nu ontgrendeld waardoor de stoel uitgeklaapt kan worden
- zodra de stoel uitgeklaapt staat beweeg dan het palletje weer naar rechts zodat deze het mechanisme weer vergrendeld
- verstel nu de armlegger door de hendel te ontgrendelen c.q. te vergrendelen, LET OP: de armlegger is uitsluitend bedoeld om de armen te ondersteunen en niet bestand tegen zware gewichten of grote krachten (dus niet opdrukken aan de armlegger bij het op de stoel gaan zitten of bij het opstaan uit de stoel)
- stel nu het borstkussen in d.m.v. het ontgrendelen van de zwarte hendel (aan de voorkant v.d. stoel bevestigd aan de borststeun) door deze omhoog te brengen, u kunt nu de borststeun omhoog zetten en kantelen, vergrendel de borststeun weer d.m.v. de zwarte hendel naar beneden te drukken
- de hoofdsteun kunt u evt. in hoogte verstellen d.m.v. het los en vast draaien van de 2 knoppen op de borststeun
- het zitje kan in diverse standen gezet worden d.m.v. het knopje in te drukken onder het zitje waardoor het stelootje los komt, deze kunt u in 2 standen in het daarvoor bestemde gaatje zetten, zet het zitje weer terug indien u de stoel inklapt
- de achterpoten (met wielen) kunt u op eigen hoogte zetten d.m.v. de knopjes in te drukken en de poten te verstellen, zorg ervoor dat het palletje altijd weer in een gaatje valt. Tevens belangrijk is dat de beide poten altijd iets uitgeschoven dienen te staan (min. 3^e gaatje van boven) alvorens de stoel te verrijden is
- de kniesteunen kunt u eenvoudig verwijderen d.m.v. de bijbehorende knopjes in te drukken
- Belangrijk: loop geregeld alle bouten en moeren na en draai deze vast indien nodig
- Stel de hoofdsteun, armlegger en borststeun regelmatig na indien nodig m.b.v. steeksleuteltjes 10