

# Gebruiksaanwijzing dampapparaten/vaps

- a) Het waterreservoir voor het in gebruik nemen reinigen (niet met zeep).
- b) Het reservoir vullen uitsluitend met **gedemineraliseerd water**, dit kan d.m.v. het reservoir zelf te vullen en vast te schroeven op het apparaat (niet te strak vast=vast) of door de vulopening (bovenop het apparaat) indien u het reservoir op het apparaat geschroefd laat. Let bij het vullen door de vulopening op, dat u geen water over het apparaat morst.
- c) Let op dat u niet boven de maximum streep vult i.v.m. overkoken waardoor spuitend kokend heet water gevaar kan ontstaan (kan brandwonden veroorzaken), beter is voor de veiligheid om altijd ruim **1 cm onder het maximum** streepje te blijven!!
- d) Let op dat de kunststof afdichting welke tussen het reservoir en het apparaat zit goed geplaatst wordt, dit ter voorkomen van aanzuigen valse lucht en waterlekkage.
- e) Vul altijd boven de minimum streep i.v.m. de droogkook beveiliging indien hieronder gevuld zal het apparaat niet werken en wordt schade veroorzaakt zie punt w
- f) De stekker van het apparaat in een wandcontactdoos plaatsen (altijd randaarde)
- g) Druk op de knop "Vapor" en/of "Power" om het apparaat in gebruik te stellen hierdoor wordt het water verwarmd waarna het gaat koken en vervolgens geeft het apparaat stoom.
- h) Bij de FM-638 kunt u nu de tijd instellen door op de pijltjes te drukken, de sterkte van de damp kunt u in 3 standen zetten met de knop I, II of III
- i) Nu kunt u het uiteinde (waar de stoom uitkomt) van het apparaat naar het te behandelen huidoppervlak brengen. Veilige afstand uiteinde apparaat en huid is minimaal **40 cm**.
- j) De ozon stelt u in gebruik d.m.v. de knop "Ozone" in te drukken – let op altijd de Ozone aanzetten als het apparaat al stoomt dus nooit de Ozone tegelijkertijd aanzetten met de Vapor of Power bij het in gebruik stellen van het apparaat.
- k) Nu kunt u het apparaat gebruiken voor behandeling.
- l) Het in gebruik nemen van de aroma ring (model FM600 en FM601 en FM638): bij het toepassen van etherische olie, nooit meer dan 1 à 2 druppels op de binnenkant v.d. viltring doseren, bij overdosering van de olie zal de kunststofbehuizing c.q. ring breken en scheuren. Druppel de olie altijd op de viltring alvorens het apparaat in gebruik te nemen, beste is om na gebruik met olie de viltring uit het apparaat te halen, vergeet niet deze weer terug te plaatsen bij een volgende behandeling! Indien de viltring verzadigd is, deze tijdig vernieuwen.
- m) Het in gebruik nemen van het kruiden reservoir model FM-600 Pro en FM-638: haal aan de bovenkant het filter uit het apparaat d.m.v. draaien/trekken aan de blauwe/witte knop. Trek nu het filter van de knop (laat het rvs cupje onderin het filter) en stop het kruidenbultje in het filter. Stop het filter weer goed op zijn plaats en doe het geheel terug in het apparaat.
- n) Let op: altijd tijdens de duur van de behandeling bij het apparaat blijven i.v.m. spuitgevaar kokend water.
- o) Na het gebruik het apparaat eerst afwenden van het huidoppervlak, dan pas uitschakelen.
- p) Het apparaat eerst af laten koelen alvorens te reinigen
- q) Aanbevolen wordt: elke nieuwe werkdag het reservoir te demonteren en te reinigen en vers water te gebruiken i.v.m. veiligheid, laat het reservoir dan van de machine zodat deze kan luchten.
- r) Indien het water onder het minimum niveau komt schakelt het apparaat vanzelf uit, om verder te gaan .. vul water bij door de vulopening (bovenop apparaat) .. het apparaat zal na enkele minuten vanzelf weer gaan stomen.
- s) Voeg **nooit** oliën of andere substanties toe aan het water in het reservoir dit ter voorkoming van spuitgevaar kokend water.
- t) Maak het waterreservoir aan de binnenkant nooit schoon met zeepsop, beter is deze schoon te maken met alcohol of schoonmaakazijn.
- u) Indien nodig reinig het verwarmingsspiraal met schoonmaakazijn of alcohol (min 70 pct)
- v) U dient het apparaat regelmatig schoon te maken en te ontkalken, de frequentie is echter afhankelijk van de intensiviteit van gebruik. Voeg bij het water een scheut schoonmaakazijn en laat het apparaat 10 min. doorstomen, verwijder de overgebleven inhoud van het waterreservoir en laat het apparaat daarna minimaal 10 min. met **schoon** (demi) water doorstomen.
- w) **LET OP:** zet het apparaat **nooit** aan zonder water in het reservoir, dit kan nl. ernstige schade toebrengen aan diverse onderdelen!!
- x) **LET OP:** indien het apparaat uitgaat op de droogkook beveiliging doordat het waterniveau is gezakt, vul het reservoir dan direct bij of schakel het apparaat geheel uit!!
- y) **LET OP:** dat u het R.V.S. waterreservoir (FM-600+FM-638) indien gevuld, altijd met 2 handen draagt (niet alleen aan handvat)
- z) Indien u het stoomapparaat gebruikt met kruiden (FM600+FM-638 + FD2100) dient u na elk gebruik het waterreservoir schoon te maken en het apparaat na te stomen met schoon water daar de kruiden het apparaat kunnen verstopen.
- aa) **LET OP:** De FM-638 pro met enkel (gewoon) kraanwater gebruiken, de frequentie van ontkalken ligt hierdoor hoger!