

## Gebruiksaanwijzing COOLDAMP:

- Vullen van het reservoir: draai de vuldop (met blauwe ring) van het reservoir, vul deze met koud water (gedemineraliseerd water), draai de vuldop er weer op en leg het waterreservoir op het apparaat.  
Het water loopt nu in het apparaat en het apparaat is klaar voor gebruik.
- Onderop het apparaat zit een blauwe rubberdop, zorg ervoor dat deze dop altijd goed in het apparaat zit , d.m.v. deze dop eruit te draaien kunt u het apparaat na gebruik leeg laten lopen.

-  
Aan zetten:

- bij model FC-2102 zet de knop “vapor” op on en regel met de knop “energy” de damp.
- Bij model FD-2100 zet de knop “power” op on om het gehele apparaat in te schakelen. Indien de reservoirs gevuld zijn (van vap en cooldamp) maak dan de keuze welk apparaat u gaat gebruiken.  
Met de knop “vapour” schakelt u het verwarmingselement in om de vapozone te laten stomen, met de knop “ozone” kunt u **zodra** het apparaat stoomt de stoom met ozone verrijken.  
Met de knop “moisture” schakelt u de cooldamp in.
- Indien de Cooldamp geen damp meer geeft zet het apparaat dan uit (trek evt. de blauwe dop aan de onderkant eruit om het apparaat leeg te laten lopen) en vul opnieuw het waterreservoir.
- Na gebruik altijd het water uit het apparaat laten lopen en nieuw schoon water gebruiken voor de volgende behandeling(en).
- **Nooit** olien of andere substanties aan het water toevoegen, het apparaat dient uitsluitend met gedemineraliseerd water te worden gebruikt.